



## TRANSMETTRE LE CODE A UNE NOUVELLE TELECOMMANDE

### EMETTEUR HS BS (BI-SECUR) 868 MHTZ – Moteur Série 3



- Prendre la télécommande initiale (qui ouvre déjà votre porte) en main droite
- Prendre la nouvelle télécommande en main gauche et mettre vos mains côte à côte
- Appuyez sur le bouton qui ouvre habituellement votre porte (télécommande de droite) et maintenez le bouton enfoncé (jusqu'au bout de l'opération). La LED (lumière) va s'allumer bleu d'abord puis va clignoter bleu/rouge.
- A ce moment là, appuyez sur le bouton de la nouvelle télécommande (qui se trouve dans votre main gauche) et maintenez le bouton enfoncé (jusqu'au bout de l'opération). La LED (lumière) va s'allumer bleu et va clignoter bleu doucement d'abord puis après quelques secondes bleu plus rapide. → **Le code est transmis**

👉 - Vous disposez de 30 secondes pour transmettre le code. Si la transmission ne s'est pas faite dans cet intervalle, il faut recommencer depuis le début.

👉 - Si la nouvelle télécommande clignote bleu/rouge ce n'est pas correct il faut également recommencer l'opération ( elle doit impérativement clignoter bleu doucement puis bleu plus vite)

👉 - Certaines ondes GSM perturbent la transmission du code, veillez à les éloigner.