

## TRANSMETTRE LE CODE A UNE NOUVELLE TELECOMMANDE

### EMETTEUR HS BS (BI-SECUR) 868 MHTZ – Moteur Série 4



- Prendre la télécommande initiale (qui ouvre déjà votre porte) en main droite
- Prendre la nouvelle télécommande en main gauche et mettre vos mains côte à côte
- Appuyez sur le bouton qui ouvre habituellement votre porte (télécommande de droite) et maintenez le bouton enfoncé (jusqu'au bout de l'opération). La LED (lumière) va s'allumer bleu d'abord puis va clignoter bleu/rouge.
- Après 3 secondes, appuyez sur le bouton de la nouvelle télécommande (qui se trouve dans votre main gauche) et maintenez le bouton enfoncé (jusqu'au bout de l'opération). La LED (lumière) va s'allumer bleu et va clignoter bleu doucement d'abord puis après quelques secondes bleu plus rapide. → **Le code est transmis**
- **!** Vous devez encore confirmer le code de la nouvelle télécommande au moteur. Approchez-vous du moteur avec celle-ci et appuyez sur le bouton qui vient d'être codé. Le code **11.** va clignoter sur l'écran du moteur, gardez bien le doigt appuyé sur le bouton de la télécommande jusqu'à ce que le **11.** clignote plus vite → **Le code est transmis** . Attendez quelques secondes le moteur sortira de lui-même de la programmation.

- 👉 - **Vous disposez de 30 secondes pour transmettre le code. Si la transmission ne s'est pas faite dans cet intervalle, il faut recommencer depuis le début.**
- 👉 - **Si la nouvelle télécommande clignote bleu/rouge ce n'est pas correct il faut également recommencer l'opération ( elle doit impérativement clignoter bleu doucement puis bleu plus vite)**
- 👉 - **Certaines ondes GSM perturbent la transmission du code, veillez à les éloigner.**